



Probenentnahme und Ölanalyse-Set

Sampling and Oil Analysis Set

PAS 01 / WAS 01



internormen ■
contamination
monitoring



Probenentnahme- und Ölanalysekoffer Sampling and oil analysis kit



PAS 01

Best.-Nr.
306594
Order-No.
306594

Dynamische Probenentnahme Dynamic sampling

Minimessanschlüsse und
Schläuche zur dynami-
schen Probenentnahme aus
Druckleitungen
Best.-Nr. 313624

*Mini-measuring connec-
tions and tubes for dynamic
sampling out of pressure pipes
Order-No. 313624*



Statische Probenentnahme Static sampling



Vakuumpumpe, Schläuche
und Teleskopstab zur sta-
tischen Probenentnahme
aus Tanks oder Gebinden
Best.-Nr. 313625

*Vacuum pump, tubes and
telescopic stick for static
sampling out of tanks or
packing drums
Order-No. 313625*

Vakuum-Filtrationsset Vacuum filtration set



Vakuum-Filtrationsset mit elektrischer
Vakuumpumpe für die Erstellung
von Membranproben zur:

- Mikroskopischen Partikelzählung
mittels beiliegender Mikrolupe
- Analyse der Verschmutzungsart
- Gravimetrischen Analyse

*Vacuum filtration set with an elec-
trical vacuum pump to prepare
membrane samples for:*

- microscopical particle counting
with the attached micro pocket lens
- analysis of the kind of contamination
- gravimetric analysis

Einweg-Saugheber One-way pipette



Einwegsaugheber zur sta-
tischen Probenentnahme
bei stark verschmutzten
Flüssigkeiten.
Best.-Nr. 312950

*One-way pipette for
static sampling used in
heavy contaminated fluids
Order-No. 312950*

Eingangskontrolle und Zustandsüberwachung der Betriebsflüssigkeit vor Ort On site vendor inspection and condition control of the operating fluid

Ergänzungsets zur Ölanalyse

Supplementary sets for oil analysis



WAS 01

Wasseranalysekoffer
WAS 01 zur
Bestimmung des
Wassergehaltes in
Mineralölen nach der
Calciumhydrid-
Methode.
Best.-Nr. 311077

*Water test kit WAS 01
for determining
the content of water
in mineral oils
according to the cal-
ciumhydride-method.
Order-No. 311077*

Probenflaschen-Set

Bottle sampling set



2 Stück hochreine Glasflaschen á
250 ml mit Selbstklebeetiketten und
Versandkarton.
Best.-Nr. 313427
12 Stück: Best.-Nr. 314781

*2 high purity glass bottles (250 ml) with
self adhesive
labels and a shipping box.
Order-No. 313427
12 pieces: Order-No. 314781*

Kugelfall-Viskosimeter

Drop ball viscosimeter



Messrohr mit einge-
bautem Thermometer,
3 Messkugeln, Spiegel
und elektronischer
Stoppuhr.
Best.-Nr. 313347

*Graduated tube with
integrated thermometer,
3 measuring balls,
mirror and electronical
stop-watch.
Order-No. 313347*

Mikroskop

Microscope



Mikroskop mit Okularmikrometer,
3 Objektiven (40, 100, 400 x Ver-
größerung), Durchlichteinrichtung
und Kreuztisch zur mikroskopischen
Partikelzählung.
Best.-Nr. 313322

*Microscope with eyepiece micro-
meter, 3 lenses (40, 100, 400 x
magnification) transmitted light
equiped and compound table for
the microscopical particle counting.
Order-No. 313322*

Verbrauchsmaterialien und Reagenzien

Consumables and reagents



Verbrauchsmaterialien und
Reagenzien:
Consumables and reagents:

Best.-Nr.	Order-No.
Membran-Filter	membrane filters
0,45 µm	313326
5 µm	313327
gewichtsgleich	of equal weight
	313321
Transparent-Fluid	transparent fluid
	313328
Petri slides	313329
Für WAS 01	For WAS 01
Reagenz A und B	reagent A and B
	313235
Reinigungsspray	cleaning spray
	313346



Laborservice

- Modernste Mess- und Prüfeinrichtungen
- Qualifiziertes Fachpersonal
- Reinheitsklassenbestimmung
- Verschmutzungsanalyse
- Ölzustandsanalyse



Laboratory service

- Being carried out by experts
- Using latest measuring and testing equipment
- Determination of contamination classes
- Contamination analysis
- Oil condition analysis

<http://www.internormen.com/cms/en/service/laboratory-analysis>

Kalibrierungsservice

- Funktionstests
- Sekundärkalibrierung
- Austausch mechanischer Verschleißteile
- Druckpapier- und Farbbandwechsel
- Gerätgereinigung
- Software update
- 24-Stunden Testlauf
- Kalibrierzertifikat



Calibration service

- Performance tests
- Secondary calibration
- Exchange of mechanical wear parts
- Print paper and ink ribbon exchange
- Equipment cleaning
- Software update
- 24-hours test run
- Calibration certificate

<http://www.internormen.com/cms/en/service/calibration>

INTERNORMEN Technology GmbH

Friedensstrasse 41 • D-68804 ALTLUSSHEIM - GERMANY
Tel.: +49 (0) 6205 2094-0 • Fax: +49 (0) 6205 2094-40
Internet: www.internormen.com • e-mail: info@internormen.com